

Montageanvisning

Gjutavstängare CEMflex

Avstängare nr 5 med CEMflex tätplåt

1. Placera betongavstängare eller distanslister på underlaget där gjutavstängaren skall placeras. Dessa minimerar läckaget av betong under gjutavstängaren.
2. Montera underkantsarmeringen, ställ avstängaren på plats och naja fast montagebyglarna i underkantsarmeringen.
3. Placera CEMflex-tätplåten centriskt i öppningen på sträckmetallen med överlapp på minst 50 mm. Kläm ihop tätplåtarna med tillhörande montagebyglar, där tätplåtarna skarvas.
4. Montera eventuell start/slutbit i början och slutet på gjutfogen och säkerställ att den uppvikta tätplåten hamnar mitt i väggen, alternativt där fogblecket kommer att placeras.
5. Montera överkantsarmeringen och förankra gjutavstängaren i den. Fixera till exempel en träregel ovanför gjutavstängaren för att avgränsa gjutningen ovanför täcksiktet.
- 6. Innan gjutning, kontrollera att gjutavstängaren är ordentligt förankrad i både under och överkantsarmeringen.**
7. Betongen ska vibreras utmed gjutfogen för att säkerställa ordentlig betongomslutning kring tätplåten. Efter gjutning, rengör tätplåten från det eventuella betongspill som runnit igenom, detta skall inte göras med högtrycksvätt, eftersom det riskerar att urlaka betongen och skada den kristalliserande beläggningen på tätplåten.



Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens