

# SKÅFORM

by SKÅNEBESLAG

Observera att montageskruv, plugg samt distanser medföljer badrumsskåpets beslagspåse

- 1) Fäst Monteringsskena på vägg med montageskruv samt fyrkantbricka.
- 2) Skruva dit M6 skruv på monteringskena för upphängning av skåp.
- 3) Fäst de nedre distanserna med dubbelhäftande tejp (x2) på baksida rygg.
- 4) Häng upp skåp på monteringsplåten, skruva åt M6 skruv och skruva fast de nedre montageskruvarna.

